



ARGAMASSA AC-I

Assentamento de peças cerâmicas em ambientes internos. (Pisos e paredes);

Classificação conforme NBR 14081 – TIPO AC-I;

Peso líquido: 20k;

Industria Brasileira.

DADOS TÉCNICOS

Composição: Cimento Portland, minerais e aditivos químico não tóxicos.

Cor: Cinza / Branca

Estado Físico: Pó

Embalagem: 20 kg.

Tempo de Aplicação: 15 min.

Consumo aproximado de 5 kg por metro quadrado, para assentamento com desempenadeira 8x8x8

Classificação NBR 14081 ACI.

INDICAÇÕES DE USO

A ILHABELA ARGAMASSA AC-I é recomendada para assentamento de peças cerâmicas em ambientes internos (pisos e paredes).

NÃO INDICADO

Não deverá ser utilizada em áreas externas, saunas, piscinas, churrasqueiras, frigoríficos e estufas. Não é recomendada para assentamento de porcelanatos e outros revestimentos especiais. **NÃO RECOMENDAMOS ADICIONAR CIMENTO, CAL, AREIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO À ILHABELA ARGAMASSA AC-I.**

MODO DE MISTURA

Para cada saco, adicione aproximadamente 4 litros de água limpa, misture fortemente até obter uma massa pastosa e homogênea, sem grumos secos. Se o recipiente for de madeira, deve ser molhado antes do preparo. Para uma melhor mistura, recomenda-se utilizar misturador mecânico. Deixe a mistura em repouso por 15 min. Corrija a consistência, sem adicionar água. Utilize A ILHABELA ARGAMASSA AC-I em, no máximo, 2 h 30 min a partir do início da mistura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As peças cerâmicas e a base devem estar isentas de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência da argamassa à base.

A ILHABELA ARGAMASSA AC-I deve ser aplicada sobre o contrapiso com, no mínimo, 14 dias de idade.

- Espalhe A ILHABELA ARGAMASSA AC-I com o lado liso da desempenadeira metálica, apertando-a de encontro à base. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, em ângulo de aproximadamente 60º, formando sulcos e cordões paralelos de forma horizontal, com espessura de aproximadamente 5 mm.

- Aplique as peças enquanto os cordões estiverem frescos, pressionando-as até que estes sejam completamente desfeitos. Bata levemente com martelo de borracha, proporcionando o contato de todo verso da cerâmica com A ILHABELA ARGAMASSA AC-I

MODO DE USAR

Utilizar desempenadeira denteada nº 8 (8 x 8 x 8 mm).

- Verifique periodicamente o desgaste dos dentes da desempenadeira.
- Aplique A ILHABELA ARGAMASSA AC-I no verso das cerâmicas, em peças com área igual ou maior a 900 cm², no momento de sua aplicação.

ATENÇÃO

Utilizar equipamentos de proteção, tais como óculos de segurança e luvas de borracha. Se necessário, utilizar máscara tipo P1. Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância. Se houver desenvolvimento de algum tipo de irritação, contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar atendimento médico. Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

LIBERAR PARA O TRÁFEGO

Após 72 horas do assentamento das peças cerâmicas é possível liberar o tráfego e iniciar a execução do rejuntamento.

ESTOCAGEM

O produto ensacado terá seu prazo de validade garantido se forem mantidas as condições de acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco e arejado, sobre estrados com altura de 30 cm, afastados da parede em 30 cm, em pilhas de, no máximo, 10 sacos de altura.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.